西川町立西川中学校

## GIGAスクール端末 家庭内Wi-Fi接続方法

以下の手順に沿って、ご家庭のネットワークへ接続していただきますようよろしくお願 いします。



①ネットワークアイコン(地球儀)をクリックします。





②SSIDの一覧が表示されますので、接続したいSSIDを選択してクリックします。
 ※SSIDとは無線電波の名称です。Wi-Fiルータの側面や背面、底面などに記載されてい





③次回より自動的にWi-Fiに接続したい場合 は「自動的に接続」にチェックを入れて ください。(推奨)







- ④ネットワークの「セキュリティーキー(暗号化キー)」を入力します。
  これもWi-Fiルータに記載されているもの
  - を入力してください。

## 【例】

MACTEUX WAIN	
ネットワーク名(SSID)	Web PW XXXXXX
プライマリSSID (2.4GHz) プライマリSSID (5GHz) 暗号化キー(※)	xxxxx-xxxxxx-g xxxxx-xxxxxx-a xxxxxxxxxx
※暗号化キー初期値は0~9	/ ト 、a~fを使用

半角英数字で、大文字小文字も区別してください

⑤「このネットワーク上の他のPCやデバイ スが、このPCを検出できるようにしま すか?」の設定は、利用状況に合わせて どちらを選択しても結構です。もし、よ く分からない場合は「いいえ」を選んで ください。

※外出先の無線LANを利用する場合、

「いいえ」を選択しておかないと、勝手 に接続され悪さをされる恐れがあります。

(in the ch

⑥ネットワークアイコンがこのマークに変われば接続完了です。

何かご不明な点がございましたら、担当押野までお問い合わせください。